

CLASIFICACION DEL SUELO

CLASE DE SUELO	CATEGORIA	SUBCATEGORIA
SUELO URBANO	SUD = SUELO URBANO DETALLADO	
	SURT = " " DE REGIMEN TRANSITORIO	
	SURD = " " " " DIFERIDO	
SUELO APTO PARA URBANIZAR	SAU. Tn = TURISTICO	
	SAU. Sn = DE SERVICIOS	
	SAURT = SUELO APTO PARA URBANIZAR DE REGIMEN TRANSITORIO	
SUELO RUSTICO	PU = DE CUMBRE	SUELO SENSIBLE DE CUMBRE
		" PROTEGIDO DE CUMBRE
	PF = FORESTAL	
	PL = LITORAL	
	PP = POTENCIALMENTE PRODUCTIVO	
	PB = PROTECCION PAISAJISTICA	PB N = SUELO RUSTICO DE PARAJES NATURALES
		PB P = SUELO RUSTICO DE PROTECCION DEL PAISAJE
	AR = ASENTAMIENTO RURAL	RT = ASENTAMIENTO RURAL DE TRANSICION
	SUELO RUSTICO RESIDUAL	PC = AFECCION DE INFRAESTRUCTURA
		RE = SUELO RUSTICO ESPECIAL
	T-11 = CORONA FORESTAL DE TENERIFE	
	T-15 = MONTAÑA CENTINELA (MONUMENTO NATURAL)	
	T-38 = TABAIBAL DEL PORIS (SITIO DE INTERES CIENTIFICO)	
	SG = SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES	
	LIMITE ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION (20m)	
	" " " " " (100m)	
	DELIMITACION DE SUELO URBANO	
	" " APTO PARA URBANIZAR	
	" " CATEGORIAS DE SUELO RUSTICO	

APROBACION DEFINITIVA
ACUERDO COTMAC 30-10-97

ZONA B 1:10000

ORDENACION REGIMEN Y USOS DEL SUELO

CONTIENE ESCALA

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARICO

arquitecto
lorenzo sanchez rodriguez

EL ARQUITECTO

PROVINCIA SANTA CRUZ DE TENERIFE
MUNICIPIO ARICO
PROMOTOR AYUNTAMIENTO DE ARICO

SUSTITUYE A PLANO Nº 391-03 DE SEPTIEMBRE DE 1995

PRY 391-95
DICIEMBRE 1995

PLANO Nº

391 - 03